Accurian

16-3499

Receptor de HDTV digital

Guía Inicial Rápida

Le agradecemos la compra del receptor de HDTV digital Accurian de RadioShack. El receptor le permite recibir calidad de imagen en alta resolución y acepta programas emitidos con sonido ambiental digital Dolby 5.1.

lo que viene incluido

Receptor de HDTV digital
Cables de componentes
Cables de audio
Guía inicial rápida
Manual del propietario

NOTA

En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, preparar y utilizar su nuevo producto.

antes de comenzar

Es necesario averiguar cuáles estaciones del área geográfica propia están emitiendo en DTV. Para averiguar lo anterior y qué clase de sistema de antena se necesita, visite los siguientes dos sitios web:

- www.titantv.com - Da información sobre los canales de DTV, programación y estaciones de la localidad.
- www.antennaweb.org - Da información sobre las estaciones, sugerencias sobre la forma de escoger antena e información detallada sobre la orientación de la antena, tanto para la señal de DTV como la de TV analógica.

Simplemente proporcione su código postal y podrá obtener la mayoría de la información necesaria. Le recomendamos proporcionar la dirección exacta puesto que el sitio web toma en cuenta los datos topográficos suministrados por el Levantamiento Geográficos de EE.UU. en relación con cada dirección especificada.

selección de antena

Después de observar todos los canales de DTV disponibles en el área correspondiente que suministran los sitios web mencionados, debe seleccionarse una antena apropiada. Determine cuál antena es la más apropiada para sus necesidades.

- ¿Puedo utilizar mi actual antena de TV analógica? Si recibe buenas señales, sin ruido y sin fantasma en sus canales analógicos, especialmente en los canales UHF (la mayoría de las señales DTV se transmiten por UHF), QUIZÁS podría usar su sistema de antena actual. En tal caso, para enviar las señales de TV tanto a la caja de control como al sistema TV-VCR, debe utilizar un divisor de señal (vea la pág. 18). Los divisores de señal pasivos causan una pérdida que puede degradar la señal. Si es necesario, comuníquese con cualquier tienda RadioShack de la localidad y obtenga un divisor amplificado de dos vías, el cual no degrada la señal.
- ¿Puedo utilizar una antena interior portátil? En áreas con señal potente, sin problemas de reflexión, puede ser satisfactoria, pero no se recomienda. Cualquier tienda RadioShack de la localidad vende antenas para aquellos casos en que es apropiada una antena interior.
- ¿Necesito una antena mejor? Si no son satisfactorias las opciones mencionadas arriba, entonces necesita una antena mejor. Consulte al personal de cualquier tienda RadioShack de la localidad.
- Selección de un nuevo sistema de antena: Si todas las transmisiones de DTV vienen aproximadamente de la misma dirección, la instalación debe ser sencilla y económica. Los sitios web pueden ser de ayuda para escoger antena y la orientación de la misma. De preferencia las antenas deben montarse en un lugar elevado (p. ej., en una chimenea) y sin obstrucciones. Puede producir resultados satisfactorios instalarla en el ático. Si las transmisiones en DTV existentes vienen de diferentes direcciones, entonces se requiere una antena motorizada (con un rotador) o una antena para “zonas especiales”. Puede adquirir el rotador de antena en cualquier tienda RadioShack de la localidad o con los técnicos instaladores de antenas, quienes manejan mejor las antenas para zonas especiales.

La página 17 de la guía del usuario ofrece información más detallada sobre la forma de instalar la antena.

utilización del receptor HDTV

instalación de las pilas del control remoto

❶ Retire la tapa del compartimiento de las pilas.

❷ Introduzca dos pilas AAA, según la polaridad (+ y -) indicada en el interior.

❸ Coloque de nuevo la tapa.

exploración y almacenamiento de canales DTV en el receptor HDTV

Una vez instalados la antena y el rotador (si fue necesario), utilice la información obtenida en los sitios web mencionados y oriente la antena en la dirección donde se encuentre el mayor número de estaciones DTV. Si no hay canales almacenados previamente en el receptor HDTV, el ajuste prefijado de fábrica permite al receptor buscar canales automáticamente al encenderlo.

De lo contrario, utilice el menú AUTO SCAN [BÚSQUEDA AUTOMÁTICA], seguido de la función RESCAN [REBUSCAR] (vea la página 27 de la guía del usuario) del receptor HDTV para encontrar y guardar todas estas estaciones en este receptor.

❶ Oprima el botón **MENU** del receptor o control remoto.

❷ Oprima el botón ▲/▼ del control remoto o receptor para resaltar la función **AUTO SCAN**.

❸ Oprima el botón ▲/▼ del control remoto o receptor para resaltar **CHANNEL [CANAL]** y oprima el botón **SEL [SELECCIONAR]**.

❹ Oprima el botón ▶ o **SEL** para confirmar lo que haya seleccionado.

Nota

No utilice la función **RESCAN***, ya que borra los canales guardados previamente.*

Después, si es necesario, gire la antena hacia la dirección donde se encuentre el segundo mayor número de estaciones de DTV. Seleccione la función **UPDATE [ACTUALIZAR]** del menú AUTO SCAN sólo para agregar nuevos canales y conservar los canales previamente buscados. Continúe el proceso hasta terminar de guardar todos los canales que pueda recibir. Después de estos sencillos pasos, ya está listo para disfrutar una programación terrestre/aérea GRATIS, ¡con una imagen clara y bien definida!

©2005 RadioShack Corporation
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

16-3499
01A05
Impreso en Corea